

Garmin Lifetime Europe - aktivace produktu



Vážený zákazníku,
s přístrojem Garmin v edici Lifetime jste obdržel jedinečnou službu firmy Garmin na bezplatnou doživotní aktualizaci mapových podkladů ve Vaší navigaci.
Tím Vám zcela odpadá nákup aktualizací map Evropy, po celou dobu životnosti přístroje.

Co potřebujete k aktivaci služby Lifetime?

- * navigační přístroj Garmin s předinstalovanou mapou CityNavigator®Europe
- * kartu s klíčem služby nuviMaps Lifetime™Europe
- * internetové připojení
- * USB kabel

Co je potřeba udělat pro aktivaci služby Lifetime?

1. Před samotnou registrací připojte přístroj Garmin USB kabelem k Vašemu PC.
2. Otevřte webovou stránku "my.garmin.com" a založte si svůj osobní účet.
Důležité upozornění! Dbejte na to, aby Vaše e-mailové spojení, které uvedete při registraci, bylo správně vyplněno. Jeho prostřednictvím budete informováni o nových aktualizacích map.
3. Do svého účtu na "my.garmin" zaregistrujte navigační přístroj Garmin s předinstalovanou mapou CityNavigator®Europe (v záložce "moje produkty" provedte v odkaze "Registrovat" vlastní registraci zařízení dle pokymů reg. formuláře).
4. Aktivujte si službu nuviMaps Lifetime™ na stránkách www.garmin.com/activatenumaps tak, že zadáte uživatelské jméno a heslo z Vašeho účtu na myGarmin a Klíč produktu, který naleznete na zadní straně kartičky nuviMaps Lifetime po setření zakrývací ochranné vrstvy (vedle zelené šipky Produkt Key).
5. Tím jste úspěšně aktivovali službu nuviMaps Lifetime™ (informace o tom se objeví ve Vašem účtu na my.garmin v záložce "Moje mapy"- odkaz "Stažené mapy") a spustí se stahování nejnovějších map do PC a navigačního přístroje - postup aktualizace map Evropy naleznete druhé straně tohoto letáku v "**Garmin Lifetime Europe - aktualizace map Evropy**".

Důležité upozornění!

Pokud nebudete mít Váš přístroj připojen k PC nebo pokud přístroj již bude obsahovat nejnovější mapu CityNavigator®Europe, pak se u služby nuviMaps Lifetime™ provede pouze registrace, o čemž budete informováni ve Vašem účtu na my.garmin v úvodní stránce "Domů".


Vytvořte si Váš účet na my.Garmin.com

Zaregistrujte si přístroj ve Vašem myGarmin účtu

Aktivujte si službu nuviMaps Lifetime na www.garmin.com/activatenumaps

Právě jste aktivovali bezproblémovou aktualizaci map CityNavigator® NT pro Váš přístroj.

Garmin Lifetime Europe - aktualizace map Evropy



Co potřebujete k aktualizaci map CityNavigator®Europe?

- * musíte mít aktivovanou službu Lifetime
- * navigační přístroj Garmin s předinstalovanou mapou CityNavigator®Europe
- * rychlé internetové připojení
- * počítač s min. 15 GB volného místa na pevném disku
- * USB kabel

Co je potřeba udělat pro aktualizaci map CityNavigator®Europe?

1. Před samotnou aktualizací mapy CityNavigator®Europe připojte přístroj Garmin USB kabelem k Vašemu PC.
2. Otevřete si Váš účet na my.garmin a na úvodní stránce "Domů" klikněte na výzvu o možnosti aktualizace mapy do Vašeho zařízení. Tím se Vám spustí instalace mapy do PC a navigačního přístroje.

Důležité upozornění!

Další informace o aktivaci služby Lifetime, nebo o aktualizaci mapy CityNavigator® naleznete v FAQ na stránkách www.garmin.cz.